



# Tulpe Detersan

## Dezinfekcijas līdzeklis ūdensizturīgu virsmu tīrīšanai.

**Tulpe Detersan** ir tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis, kas paredzēts visu veidu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai pārtikas ražošanas, tirdzniecības, ēdināšanas vietās, sabiedriskās veselības aprūpes iestādēs, izmitināšanas un citās sabiedriskās vietās (frizētavās, pirtīs, baseinos, solārijos, masāžas un zobārstniecības kabinetos, tualetēs, higiēnas telpās u. tml.). **Tulpe Detersan** var izmantot visu ūdensnecaurlaidīgu virsmu (nerūsējošā tērauda, krāsotu un vieglo metālu, flīžu, plastmasas, marmora u. tml.) tīrīšanai un dezinfekcijai. Sastāvā esošie komponenti padara šo līdzekli par ļoti efektīvu pret plašu mikroorganismu spektru jebkādas cietības ūdenī.

### **Tulpe Detersan:**

- viens līdzeklis mazgāšanai un dezinfekcijai;
- sašķeļ organiskos netīrumus un piekaltušos dubļus;
- efektīvs pret plašu mikroorganismu (tostarp sēnīšu) klāstu, uzlabo higiēnas drošību;
- efektīvs jebkādas cietības ūdenī;
- piemērots lietošanai grīdas mazgāšanas mašīnās un manuālai grīdas mazgāšanai;
- piemērots darba apavu dezinfekcijai;
- piemērots trauku un piederumu mazgāšanai un dezinfekcijai sabiedriskās ēdināšanas iestādēs.

### **Produkta sastāvs**

Norādīts Drošības datu lapās.

### **Lietošanas instrukcija**

*Mazgāšana un dezinfekcija.* Izmantojiet 2,0 % (20 ml uz 1 litru silta ūdens) koncentrāciju. Notīriet viegli atdalāmos netīrumus. Izklieģiet šķīdumu ar drānu vai suku. Paberzējiet. Atstājiet uz 5–15 minūtēm. Noskalojiet saskarē ar pārtiku esošās virsmas ar tīru ūdeni, ļaujiet nožūt. Patēriņa kontroles nolūkā šķīduma pagatavošanai var izmantot speciālu dozēšanas sistēmu.

*Ģenerālā mazgāšana un dezinfekcija.* Izmantojamā koncentrācija ir 4,0 % (40 ml uz 1 litru silta ūdens). Notīriet viegli atdalāmos netīrumus. Uzklājiet šķīdumu ar pulverizatoru, drānu, suku vai zemspiediena mazgāšanas aprīkojumu. Paberzējiet. Atstājiet uz 5–15 minūtēm. Noskalojiet saskarē ar pārtiku esošās virsmas ar tīru ūdeni, ļaujiet nožūt.

*Automātiska grīdas mazgāšana:* izmantojiet 2–4 % (20–40 ml / 1 l ūdens) koncentrāciju. Pievienojiet **Tulpe Detersan** ūdens rezervuāram un izklieģiet šķīdumu. Ļaut īsu brīdi noreāģēt, pēc tam savāciet netīro šķīdumu. Izmantojiet netiešo metodi lielam piesārņojumam: mazgājiet grīdu bez sūkšanas funkcijas, ļaujot šķīdumam noreāģēt 5–10 min., pēc tam mazgājiet vēlreiz, vienlaikus sasūcot netīro šķīdumu.

*Manuālās grīdas mazgāšana:* izmantojiet 2–4 % (20–40 ml / 1 l ūdens) koncentrāciju. Ielejiet **Tulpe Detersan** spainī ar ūdeni un izkļiedējiet šķīdumu. Ļaujiet noreagēt, pēc tam mazgājiet un savāciet netīro šķīdumu. Ja ir grūti tīrāmi netīrumi, ļaujiet ilgāk noreagēt.

*Trauku mazgāšana un dezinfekcija.* Izmantojiet 2,0 % (20 ml uz 1 litru silta ūdens) koncentrāciju. Notīriet pārtikas paliekas. Iemērciet traukus sagatavotajā šķīdumā, mazgājiet ar sūkli, drānu vai birstīti un atstājiet uz 5–15 minūtēm. Kārtīgi noskalojiet traukus ar tīru ūdeni, ļaujiet nožūt.

Ieteicams izmantot maksimālo **Tulpe Detersan** koncentrāciju – 10 %.

### Informācija par drošu lietošanu

Pilna drošas lietošanas un atbrīvošanās no produkta informācija ir sniegta līdzekļa drošības datu lapā. Glabāt oriģinālā tvertnē, hermētiski noslēgtu, izvairīties no tiešiem saules stariem un straujām temperatūras režīmu izmaiņām. Glabājiet ne zemākā par +5 °C un ne augstākā par +35 °C temperatūrā. Ja tiek ievēroti ieteikumi, **Tulpe Detersan** ir piemērots lietošanai uz visām ūdensnecaurlaidīgām virsmām.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīgs, rozā – sarkans
Smarža	Raksturīga
pH, 100 %, 25 °C	10,5 – 11,5
Relatīvais blīvums, g/cm <sup>3</sup> , 20 °C	1,02 – 1,05

### Derīguma termiņš

2 gadi no ražošanas datuma.

### Mikrobioloģisko pārbaūžu rezultāti

Testi veikti saskaņā ar EN 1650:2019, EN 1276:2019 un EN 14348:2005 metodi.

2% **Tulpe Detersan** darba šķīduma koncentrācijai un 20 °C temperatūrai, kā arī netīros apstākļos, ja ekspozīcijas laiks: 5 minūtes, baktericīdi aktīvs (*S.aureus*, *P.aeruginosa*, *E.coli*, *E.hirae*, *L.monocytogene*) un, ja ekspozīcijas laiks: 15 minūtes, fungicīdi aktīvs (*C.Albicans*).

Pie nosacījuma, ja ir **Tulpe Detersan** 5 % darba šķīduma koncentrācija un 20 °C temperatūra, netīri apstākļi un ekspozīcijas laiks: 60 minūtes – tuberkuloaktīvs (*M. terrae*).